








Instructiekaart voor algemene reconditionering & onderhoud.

1	Groen		Ontvet de te bewerken carrosseriedelen met Autoglym Tar & Adhesive Remover met een Autoglym Microvezeldoek. Hiermee verwijdert u "oude" waxlagen en prepareert u de lak voor de nieuwe bewerkingen.
2	Beige		Behandel de carrosserie met Autoglym Radiant Wax Polisch . Gebruik de Autoglym Hitech Polish Applicator. (Alternatief: Poetsmachine met een hoog toerental (1800~/min.) en de zwarte poetspad)
3	Transparant		Behandel de vervuilde interieurdelen met Autoglym Interior Cleaner . Gebruik een interieurspons voor een optimaal resultaat. Let op: Test vooraf de kleurvastheid van het oppervlak!
4	Beige - geel		Behandel de kunststof interieurdelen met Autoglym Super Sheen . Gebruik hiervoor een droge spons en wrijf na met de Autoglym Microvezeldoek, voor een semi-natte afwerking.
5	Blauw		Behandel de ramen aan zowel binnen als buitenzijde met Autoglym Window Clean . Gebruik absorbereind poetspapier.
6	Wit - grijs		<u>Oprissen van een aflever- of showroomauto:</u> Behandel de schone volledige carrosserie met Autoglym Fast Shine & Lube . Gebruik een Autoglym Microvezeldoek.
7	Transparant		Behandel de Kunststof delen aan de buitenzijde van de auto met Autoglym Plastic & Trim Conditioner . Gebruik een zachte niet pluizende doek.
	Optioneel		Behandel zwaarverweerde delen met de Autoglym Rapid Renovator . Gebruik de witte poetspad op de poetsmachine met een laag toerental (600-800 ~/min.) of werk met de Hi-tech Polish Applicator.